

耐屈曲性試験装置 (フレキシオ・メーター)

Section. 30

Cat. No. AW-12

＝概 要＝

本機は、JIS K 6545 に規定されている靴用甲革及びその他の薄物革及びシート類等の耐屈曲性試験を行う装置で、「フレキシオ・メーター」と呼ばれています。

試料の厚さや堅さが従来品と比べ堅固な試料が多く成っていますので、従来のフレキシオメーターであれば試料の取り付けが非常に煩雑であり、又、クランプに完全に取り付ける事が難しく、クランプ滑り等が生じ、これまでの試験機では十分な試験が出来ない状態にありました。そこで弊社は、上部、下部クランプを容易に取り外し、それらのクランプを専用サンプル台に装着し、いかなる試料であっても容易に試料を取り付けられる「クランプ／試料取付台」を付属しています。

＝特 徴＝

上下クランプの脱着が容易です。

試料の取り付けを容易に又、完全に行う為、堅固な試料に対する「専用クランプ／試料取付台」を付属

＝仕 様＝

型	式	IT-FM
適 応 規	格	JIS K 6545
サ ン プ ル	数	3 個 x 4 列=12 個
ク ラ ンプ 部		脱着式
上部及び下部クランプ間距離		25mm
試 験 片 寸 法		70 x 45mm
上 部 ク ラ ンプ 反復角度		22.5°
上 部 ク ラ ンプ 往復回数		100 回±5 回/分
付 属 品		専用クランプ／試料取付台
ウ ン タ ー		デジタルカウンター／6桁 (0～999,999 回)
電 源		100V, 50 or 60Hz, 1φ



専用クランプ／試料取付台



本 体

*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

INTEC インテック株式会社
INTERNATIONAL TECHNICS

〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目1-10(岡田ビル B1、2F)
TEL 06-6364-5442 FAX 06-6364-5444
URL : <http://www.intec-instruments.co.jp>